






Istruzioni di montaggio ECO SIMPLY


ECO SIMPLY PLUS

Parti comuni




Num. Art.	Codice Code	Descrizione	Description	Q.tà Q.ty
1	70500	Terminale T5	Closing group T5	1
2	70308	Aglas inferiore per T3 e T5	Lower locking for T3 and T5	2
3	70311	Profilo di presa	Grip profile	1
4	70001.30/A 70001.38/A	Profilo serranda H30 Profilo serranda H38	Shutter profile H30 Shutter profile H38	N
5	70004	Gomma intermedia	Middle rubber for shutter profile	N
6	70002.DX.30 70002.DX.38	Pattino destro H30 Pattino destro H38	Right sliding plate H30 Right sliding plate H38	N
7	70002.SX.30 70002.SX.38	Pattino sinistro H30 Pattino sinistro H38	Left sliding plate H30 Left sliding plate H38	N
8	70311.B	Tappo per profilo di presa	Plug for grip profile	2
9	70003.MP8/A	Guida SIMPLY	Side profile SIMPLY	2
10	70005	Gomma guide di tenuta anteriore	Seal rubber	2
11	70309	Aglas superiore per T3 e T5	Upper locking for T3 and T5	2
12	70036.DX	Curva in plastica Destra - SIMPLY	Right plastic curve - SIMPLY	2
13	70036.SX	Curva in plastica Sinistra - SIMPLY	Left plastic curve - SIMPLY	2
14	70037	Prolunga tra le curve - SIMPLY	Extension between curves -SIMPLY	2
15	70038	Prolunga posteriore - SIMPLY	Back extension - SIMPLY	2
16	70020	Rullo ø45	Roll ø45	1
17	70017	Sede-supporto per rullo (DX)	Roll space	1
18	70018	Supporto perno con bronzina per rullo (SX)	Pin with bearing (L)	1
19	70011.S 70011.B	Profilo gocciolatoio PICCOLO Profilo gocciolatoio GRANDE con gomma	SMALL gutter profile BIG gutter profile with rubber	1
20	70014.S 70014.B	Profilo battuta PICCOLO Profilo battuta GRANDE	SMALL lower profile BIG gutter profile	1


* Il modello ECO PLUS include un rullo pre caricato.



1. Forare e fissare il profilo di battuta (se richiesto).




BATTUTA GRANDE




BATTUTA PICCOLA




ATTENZIONE: Bandella da realizzare dal cliente come parte di carrozzeria. Lunghezza minima 100 mm da sotto il traverso superiore.



2. Posizionare le curve e fissarle.





A. Fissate in luce.





B. Fissate in posizione arretrata

3. Forare e posizionare le guide, fissandole temporaneamente, accoppiandole con la curva nella apposita sede.




ATTENZIONE:
Se non viene fornita l'altezza guide (Hg), verranno fornite in lunghezza $H_{tot} - 90mm$

4.a Forare e fissare* la prolunga. $P > H$




Forare e svasare
lungo la scanalatura
centrale.

4.b Forare e fissare* la seconda curva posteriore. $H > P$




4.c Forare e fissare* la seconda curva e la seconda prolunga posteriore. $H > P$




* Si consiglia di utilizzare viti TPS $\varnothing 3.5 \times 19$

SUCCESSIVAMENTE RIMUOVERE LE GUIDE.


5. Tagliare la gomma delle guide in diagonale e inserirla nelle guide.



6. Inserire la serranda nelle curve portandola alla massima apertura




7. Infilare le guide, forarle e fissarle.




**FROM STEP 8 TO 13 ONLY FOR *ECO PLUS*
VERSION WITH PRE CHARGED ROLL**

8. Drill and fix the holders under the curves. Use the TC 4.8 x12 screws supplied.




9. Assemble the roll in the appropriate supports.




**WARNING: Insert the beta pin in the right support (B);
The black band on the roller must be facing downwards (C).**


10. Unwind the belts until they reach the last shutter profile at the bottom.




11. Fissare le cinghie, già svolte, mediante le piastrine e i rivetti all'ultima stecca in basso, preforata.



12. Rimuovere la protezione di carta dal rullo, assicurandosi che la banda nera sia sotto.
ATTENZIONE: Il pin di sicurezza si staccherà e il rullo sarà in posizione di carica.




13. Impugnare il rullo facendogli fare mezzo giro verso l'interno del vano.
Le cinghie si avvolgeranno e la serranda scorrerà lungo fin sotto il tetto.




FISSAGGIO CHIUSURE TERMINALE T1


14.A Fissare la piastrina alla battuta.



14.B - Con una curva ed eventuale prolunga, fissare le mollette di trattenuta.




14.C - Con la seconda curva ed eventuale prolunga posteriore, forare e fissare i gommini.




FISSAGGIO CHIUSURE T2.


15.A - Forare la guida e fissare gli aglas a 60 mm dalla battuta.



15.B - Con una curva ed eventuale prolunga, fissare la molletta di trattenuta.




15.C - Con la seconda curva ed eventuale prolunga posteriore, fissare i gommini.




ATTENZIONE: Nel caso in cui si abbia scelto la versione *Eco Plus*, dal punto **15.A** passare direttamente al punto **15.D**.

15.D - Fissare le piastrine di fermo, indipendentemente dalla presenza di una seconda curva e di una prolunga posteriore




FISSAGGIO CHIUSURE TERMINALI T3 e T5.


16.A Inserire il tubo $\varnothing 20$ (WS + 20mm) nei blocchi (A). Successivamente inserire i tappi nella barra (B).




16.B - Fissare gli aglas inferiori.




TERMINALE T3




TERMINALE T5




16.C - Fissare gli stessi aglas, ma rovesciati, nella parte alta della guida portando la serranda all'altezza desiderata.




TERMINALE T3




TERMINALE T5



17. Forare e fissare il gocciolatoio (se fornito). Inserire la gomma, se si monta il gocciolatoio grande.



18. Forare e fissare un'estremità della cinghia sulla copertina del terminale mediante la viteria fornita. Foro ø4. A serranda aperta, fissare la cinghia alla parete laterale del vano serranda.



19. La serranda è pronta per essere utilizzata.

